



## **Установка приложения «IDC.TV»**

### на Samsung Smart TV серии «F» (2013)


При установке приложения **важно:**

- Наличие гарантированного бесперебойного питания.
- Наличие доступа в сеть Интернет.


Проверка на совместимость приложения «IDC.TV» с программами других производителей не проводилась. Установка сторонних приложений, а также дополнительные действия, предпринимаемые абонентом, могут привести к неисправности системы.

1. Нажимаем клавишу **MENU** на пульте.


2. Выбираем пункт **Функции Smart**.




3. В меню **Функции Smart** выбираем пункт **Учётная запись Samsung**.




4. Заходим в пункт **Вход**.




5. Вначале задаём пароль **ss01029dev!**, а затем пользователя **develop**, и нажимаем **Вход**. Если пароль невозможно задать, то прописываем только пользователя **develop** и нажимаем **Вход**.




6. Нажимаем клавишу **SMART HUB** и выбираем пункт **Доп.прилож.**



7. В правом верхнем углу выбираем пункт **Парам.**



8. Затем выбираем **IP Settings.**




9. Для загрузки приложения задаём IP-адрес:

**217.19.208.37**


и нажимаем клавишу  на пульте.



10. В меню **Парам.**, в **Доп.прилож.** выбираем пункт **Start App Sync**.



11. Когда загрузка приложений закончится, появится сообщение «Complete», нажимаем клавишу  и выходим из настроек.



12. После успешной установки заходим в меню с приложениями и находим установленное приложение. Открываем его, вводим абонемент (логин) и пароль.

Приятного просмотра: )

Номер службы поддержки абонентов ТВ **1188** (звонок бесплатный).