


Инструкция по установке дополнительного драйвера для LTE-модема Samsung GT-B3740


1. Скачайте «[Дополнительный драйвер](#)»;
2. Вставьте LTE-модем Samsung GT-B3740 в USB-порт Вашего ПК;
3. Убедитесь, что LTE-модем подключен к ПК;
4. Запустите скачанный файл (двойной клик или правая кнопка мыши - > «Установка»);




5. В открывшемся окне нажмите кнопку «Выполнить»;




6. Нажмите кнопку «Далее»;




7. Нажмите кнопку «Установить»;



8. Подождите несколько секунд, пока программа установки завершит работу;



9. Установите галочку напротив пункта «Launch Ping»;




10. Нажмите кнопку «Готово»;

11. Если Ваш модем подключен к ПК и Вы запустили DATA-Manager (приложение, которое устанавливается вместе с основным драйвером к LTE-модему) , нажали кнопку в приложении, как показано на рисунке:




а программа «Ping» (дополнительный драйвер) успешно установилась, в панели задач вы увидите зеленый индикатор:




12. Ваш LTE-модем готов к работе. Приятного пользования!

Примечание: в случае, если выше представленный индикатор загорелся красным цветом,



необходимо выйти из программы «Ping» (дополнительный драйвер) - щелкнуть



правой кнопкой мыши на красном индикаторе и нажать кнопку «Выход», затем повторить шаг № 11 и заново запустить программу «Ping» (обычно находится здесь: ПУСК -> Все программы -> IDC -> Ping -> Запуск Ping).

Совет: каждый раз при включении компьютера сначала подключайте LTE-модем, затем запускайте DATA-manager, как описано в пункте №11 и только потом запускайте программу «Ping» (ПУСК -> Все программы -> IDC -> Ping -> Запуск Ping).