

МЕНЮ MOTOROLA v120c

Menu (при нажатии клавиши «Menu»)

1. Recent Calls - просмотр информации о звонках

1. Received Calls - просмотр списка номеров телефонов, с которых осуществлялись входящие вызова.
2. Dialed Calls - просмотр списка звонков, осуществленных с терминала
3. Notepad – не используется
4. Call Times – время звонков
 1. Last call – время разговора последнего звонка
 2. Dialed Calls – общее время входящих звонков
 3. Received Calls – общее время исходящих звонков
 4. All calls – общее количество и время звонков
 5. Lifetime – общее время звонков

2. Phone Book - записная книга телефонных номеров

3. Messages – меню сообщений

1. Voicemail – голосовая почта
2. Text Msgs – создание текстового сообщения
3. Browser Alerts – скаченные мелодии для оповещения входящего сообщения (не используется)
4. Quick Notes - автотекст
5. Outbox – исходящие сообщения
6. Drafts - проекты

При нажатии на кнопку «Menu» – настройка меню сообщений

1. Create Message – создание сообщения
2. Memory Meter – состояние почтового ящика
3. Text Msg Setup –настройка почтового ящика входящих сообщений
4. Voicemail Setup - номер дозвона голосовой почты
5. Outbox Setup - настройка почтового ящика исходящих сообщений
6. Cleanup Now – очистка почтовых ящиков

4. Shortcuts – клавиши ускоренного набора

Для установки клавиш ускоренного набора:

1. Выбрать в Меню пункт, для которого надо установить клавишу ускоренного набора
2. Нажать и удерживать клавишу «Menu»
3. Назначить клавишу (цифру) и нажать клавишу «OK»

Использовать клавишу ускоренного набора: нажать «Menu» и соответствующую выбранную цифру.

5. Voice Notes – Диктофон

6. Browser – не используется

7. Setting – установки

1. Ring Styles – Типы звонков
 1. Style – тип звонка
 - Loud – выбранная мелодия
 - Soft – мелодия, установленная по умолчанию
 - Vibrate - виброзвонок
 - Vibe&Ring – виброзвонок, затем звонок
 - Silent – без звонка
 2. Detail – дополнительные параметры звонка
 - Ring Volume – громкость звонка

- Calls – выбор входящего звонка
- Voicemail - звонок при поступлении голосовой почты
- Data Calls – звонок при работе с данными
- Fax Calls – звонок при получении факса
- Key Volume – громкость нажатия клавиш
- Reminders - напоминатель

3. My tones – мелодии записанные с внешнего источника

2. Phone Status – параметры телефона
 1. My Tel. Number – номер телефона
 2. Active Line – действующая линия
 3. Battery Meter – состояние батареи
 4. Other Information – другая информация (используется оператором)
3. Connection – не используется
4. In-Call Setup – настройки входящих звонков
 1. In-Call Timer – таймер входящих звонков
 2. Answer Options – настройки ответа на звонок
5. Security - Настройка функций безопасности
6. Other Setting – другие настройки
 1. Personalize – настройки внешнего
 - Main Menu – расположение пунктов в главном меню
 - Keys – назначение клавиш выбора
 - Greeting - приветственная надпись (появляется при включении терминала)
 - Banner – надпись на дисплее
 2. Initial Setup – настройки
 - Time and Date – установка даты и времени
 - Auto Redial – авто повтор звонка
 - Backlight – подсветка дисплея
 - Zoom – увеличение шрифта надписей
 - Scroll – перемещение по меню (по кругу или только вверх и вниз)
 - Animation –
 - Language – выбор языка
 - Contrast - контрастность
 - DTMF
 - Master Reset
 - Master Clear
3. Network
4. Car Setting
5. Headset