

Samsung A-310

1. **Calls – список звонков**
 1. **Outgoing** - Исходящие звонки
 2. **Incoming** - Входящие звонки
 3. **Missed** - Пропущенные звонки
 4. **Erase Logs** - Удаление звонков
 1. **Outgoing** - Исходящих
 2. **Incoming** - Входящих
 3. **Missed** - Пропущенных
 4. **All Cals** - Всех
 5. **Air Timer - Время разговора**
 1. **Last Call** - Последний разговор
 2. **Total** - Все звонки
 3. **Life Time** - Пожизненный
 4. **Erase Total** - Удалить всё
2. **Phone Book - Записная книга**
 1. **Find** – Поиск по записной книге
 2. **Add** – Добавить контакт
 3. **Rename Group** - Поиск по группе
 4. **My Phone#** - Мой номер телефона
 5. **Memory** - Состояние книги
3. **Message - Сообщения**
 1. **New Message** - Создать новое сообщение
 2. **Voice** – Голосовые сообщения
 3. **Inbox** – Входящие сообщения
 4. **Outbox** – Отправленные сообщения
 5. **Filed Msg** – Неотправленные сообщения
 6. **WebAlert** - Оповещение WEB
 7. **Erase Msg** - Удаление сообщений
 8. **Msg Setup** – Настройки
 1. **Scroll Timer** – время автопрокрутки сообщения при чтении
 2. **Msg. Reminder** – напоминание о поступлении нового сообщения
 3. **Voice Mail #** - номер голосовой почты
 4. **New Message** – параметры нового сообщения
 1. **Callback#** - номер обратного звонка
 2. **Save Message** – сохранить сообщение
 3. **Entry Method** – метод набора сообщения
 4. **Auto Delete** – авто удаление
 5. **Canned Msg.** - автотекст
 6. **Msg. Volume** – громкость звонка при поступлении сообщения
 7. **Ringer Type** – тип оповещения при поступлении сообщения
4. **Mobile Web - Не используются**
 1. **Get In Web** - Не используются
 2. **Prompt** - Не используются
5. **Planer - Планер**
 1. **Today** - Сегодня
 2. **Scheduler** - Календарь
 3. **Jump To Date** - Выбрать дату
 4. **To Do List** - Задачи
 5. **Memo Pad** - Записка

6. **Count Down** - Таймер
7. **Alarm Clock** - Будильник
8. **World Time** - Мир. Время
9. **Calculator** – Калькулятор
6. **Display – Настройка дисплея**
 1. **Animation** – Анимация
 1. **Opening** – при включении терминала
 2. **Closing** – при закрытии терминала
 3. **Wall Paper** – заставка экрана
 2. **Banner** - Надпись
 3. **Color Window** – цвет окна
 1. **Group** – цвет дисплея при поступлении звонка от адресата определенной группы
 2. **Day of Week** – день недели
 3. **Planner** – при событии из планировщика
 4. **Initialize all** – инициализировать все события
 4. **Backlight** - Подсветка
 5. **Contrast** - Насыщенность
 6. **Auto Hypen** - Авто Тире
7. **Sound - Настройки звонка**
 1. **Ringer Volume** - Громкость
 1. **Calls** – звонка
 2. **Alarm** - будильника
 2. **Ringer Type** - Тип звонка
 1. **Calls** – входящего звонка
 2. **Alarm** - будильника
 3. **Data/Fax** – дата\факс
 4. **Planner** – оповещений планера
 3. **Key Beep** - Громкость клавиш
 1. **Volume** – громкость
 2. **Tone Length** – длительность нажатия клавиш
 4. **Alerts** – Оповещение
 1. **Minute Beep** - Звуковое оповещение при окончании каждой минуты разговора
 2. **Service** – при потере \ нахождении сервиса
 3. **Connect** - при установке соединения
 4. **Disconnect** – при разрыве соединения
 5. **Fade** – не используется
 6. **Roam** – при входе в зону роуминга
 7. **Privacy**
 5. **Power On/Off** - Включ/Выкл
 6. **Roam Ringer** - Оповещение роуминга
 7. **Whisper Mode** - Тихий режим
8. **Voice – Голосовые функции**
 1. **Voice Dial** - Голосовой набор
 1. **Record** - Запись
 2. **Review** - Обзор
 3. **Erase All** - Удалить всё
 4. **Set Active** - Активация
 2. **Voice Memo** - Голосовые записи
 1. **Record** - Запись
 2. **Review** - Обзор
 3. **Erase All** - Удалить всё
 3. **Voice Answer**- Автоответчик
 1. **On/Off** - Вк/Вык

2. **Setup – настройки**
 1. **Greeting** – Приветствие
 2. **Screening** – сохранение экрана
 3. **Wall Time** - В режим ожидания
3. **Inbox - Входящие**
9. **Games – Игры**
 1. **Push Push**
 2. **Fly Ribbon**
 3. **Spider Hunter**
0. **Setup - Настройки**
 1. **Location** - Не использовать
 2. **Network** - Не использовать
 3. **Data/Fax** - Не использовать
 4. **Security** - Безопасность
 5. **Call Answer** - Режим ответа
 - **Send Key** – ответ нажатием на клавишу «SEND»
 - **Folder Open** – ответ открытием откидной крышки терминала
 - **Any Key** – при нажатии на любую клавишу
 6. **Auto Answer – Автоответ**
 - **Off** - выключить
 - **After 5 sec** – включение после 5 секунд
 - **After 3 sec** – включение после 3 секунд
 - **After 1 sec** – включение после 1 секунды
 7. **Auto Retry - Автоповтор**
 - **off** - выключить
 - **Every 10 sec** – каждые 10 секунд
 - **Every 30 sec** – каждые 30 секунд
 - **Every 60 sec** – каждые 60 секунд
 8. **Language - Язык**
 9. **Clock Set - Установка Времени**
 0. **Version - Версия**