

Samsung SCH-S130

Menu/Меню

1. SKT service - сервис

1. Roaming - автоматический роуминг (не используется)
2. Connect to Nate - доступ в WAP
3. Playon - игры онлайн (не используется)
4. Moneta – не используется
5. SKT Optional Service - функциональный сервис
6. **114 - не используется
7. Nate Air - не используется

2. Screen - экран

1. Idle Display - дисплей
 1. Background Image - основная картинка
 2. Screen Design - вид экрана
 3. Word Design - подпись на дисплее
 4. Clock Design - дизайн часов
 5. Reset to Default - сброс
2. Select Background - выбрать заставку
 1. Incoming Call - при входящих звонках
 2. Outgoing Call - при исходящих
 3. Nate Connect - при WAP соединении
 4. Power On - при вкл. телефона
 5. Power Off - при выкл. телефона
 6. Reset to Default - сброс
3. Menu Design - дизайн меню
 1. Menu Screen Design - вид меню
 2. Menu Screen Color Scheme - цвет меню

3. Change Font - изменить вид шрифта
4. Font Size - размер шрифта
4. Dial Design - дизайн набора
 1. Number Size - размер номера
 2. Color Scheme/Background - цвет номера
5. Set Lighting - установка подсветки
6. Manage Image - управление картинками

3. Sound - звук

1. Select Ringtone - выбрать рингтон
2. Call Alert type - тип оповещения на звонок
3. Sound Volumes - громкость сигнала
4. Sound Settings - настройка звуков
5. Hourly Alert - ежечасное напоминание
6. Sleep Mode - функция сон

4. Organizer - органайзер

1. Today –планировщик
2. Wake-up Call - тревожный вызов
3. Alarm - будильник
4. Schedule Mgt. - календарь
5. Calculator - калькулятор
6. To do - пометки
7. Memo - заметки
8. Clock - часы
9. Unit Converter - конвертор величин

5. Anycall World - мир Anycall

1. Wellbeing Music - прослушивание музыки
2. Game - игра
3. Voice Memo – диктофон
4. Voice Recondition – голосовая идентификация

5. Answering Service - сервис ответа
6. I-Beam – инфракрасный порт
 1. Receive Mode – прием
 2. Send Bussines card – не используется
 3. Send Phonebook – переслать телефонную книгу
 4. Send Image – переслать картинку
 5. Send Melody – переслать мелодию
 6. Send File – переслать файл
7. Anycall Land - страна Anycall (не используется)
8. Anycall Sos - помощь Anycall (не используется)

6. Settings - установки

1. Call/Internet Settings - звонки/интернет настройки
 1. Set Receive Mode - настройка ответа
 - Slide Up - открыть слайд
 - Open & Press - открыть и нажать кнопку
 - Press Send - нажать Send
 2. Auto Dial - автонабор
 3. Auto Receive - авто прием
 4. Show Incoming Number - список входящих звонков
 5. Reject Call - отклонение звонков
 6. Reject Method - метод отклонения
 7. Incoming in Service - не используется
 8. Set Internet - установка Интернета
2. Message Settings - установки на сообщения
 1. Message Alert - оповещение на сообщение

2. Receive Settings - настройка приема
3. Select Stationary - не используется
4. Send Settings - настройка отправки
5. Common E-mail Addr. - адрес электронной почты
3. Camera Settings - настройка камеры
 1. Shoot Sound - звук фотографирования
 2. Event in Capture - не используется
 3. Auto Save - авто сохранение
 4. Lock Album - блокировка альбома
4. Phonebook Settings - настройка записной книги
5. Memory Manager - управление памятью
6. Restrict/Lock - ограничить/блокировать
7. Change Password - изменить код
8. Language - язык меню
9. Manage My Number - просмотреть свой номер
10. Release Lock-Key - не используется
11. Reset to Default - сброс
12. Set Time - установка времени

7. Messages - сообщения

1. Messages box - сообщения
 1. Received Messages - полученные сообщения
 2. Voice Messages - голосовые сообщения
 3. Color Mail Box - мультимедийные сообщения
 4. Sent Messages - отправленные сообщения
 5. Draft Messages - черновики

6. Reserve Messages - резервные сообщения
7. My Folder - моя папка
2. New Message - создать новое сообщение
3. Color Mail - создать новое мультимедийное сообщение
4. Phrases/Emoticon - не используется
5. E-mail - электронная почта
6. Voice Note - не используется
7. Block Spam - блокировка спамом
8. Message Log - зарегистрированные сообщения


8. Phonebook - записная книга

1. Quick Search - быстрый поиск
2. Search Phone Number - поиск телефонного номера
3. New Contact - новая запись
4. View Call Log - просмотреть зарегистрированные звонки
5. Search with Voice - голосовой поиск
6. Edit/Search Group - изменить группу контактов
7. Recent Searches - недавние поиски
8. My number/Biz. Card - номер телефона и информация о его владельце

9. Camera - камера

1. Capture - включение камеры
2. Anycall Album - фотоальбом
3. Photo Studio - фото студия
4. Nate Code - не используется
5. Photo On - не используется
6. Photo Print - не используется

Для внесения номера в записную книгу войти в **Menu,8 «Phonebook»** нажать «OK», выбрать «3,New Contact» нажать «OK», ввести данные о контакте, нажать «OK».


Для удаления телефонного номера из записной книги войти в **Menu,8 «Phonebook»** нажать «OK», выбрать «1,Quick Search» нажать «OK», с помощью  клавиш джойстика выбрать имя, нажать левую клавишу выбора **Menu**, выбрать **Delete**, нажать «OK» и подтвердить **Yes**.

Меню сообщений

Для входа в меню сообщений **Message** нажать левую клавишу джойстика  (или войти в **Menu,7 «Messages»**)

Для создания и отправки текстового сообщения войти в **Menu,7 «Messages»** нажать «OK», выбрать пункт «2,New Message», нажать «OK». Набрать с клавиатуры текст сообщения нажать «OK», набрать номера телефонов для отправки и нажать «OK» для отправки сообщения.

Для чтения поступившего сообщения:



При поступлении звукового оповещения и сигнализации символа  на дисплее отобразится поступившее сообщение. Для чтения ранее поступивших сообщений войти в **Menu,7 «Messages»** нажать «OK», выбрать пункт «1,Message box» нажать «OK», выбрать «1,Received Messages», нажать «OK», выбрать сообщение, нажать «OK». Для чтения пользоваться джойстиком. Для удаления нажать правую клавишу выбора **Menu**, выбрать **Delete**, нажать «OK».

Для чтения ранее отправленных сообщений: Для чтения ранее отправленных сообщений войти в **Menu,7 «Messages»** нажать «OK», выбрать пункт «1,Message box» нажать «OK», выбрать «1,Sent Messages», нажать «OK», выбрать сообщение, нажать «OK». Для чтения пользоваться джойстиком. Для удаления нажать правую клавишу выбора **Menu**, выбрать **Delete**, нажать «OK».

Для отправки мультимедийного сообщения войти в **Menu,9 «Camera»** нажать «OK», выбрать «2,Anycall Album» нажать «OK», выбрать отсылаемую фотографию и нажать «OK». Затем нажать левую


клавишу выбора **Menu**, выбрать «1,Color Mail/PhotoOn Album» нажать «OK», выбрать **Send ColorMail** нажать «OK», в поле ввести адрес получателя сообщения и для отправки нажать кнопку **Nate** (внутри джойстика).



Для того, чтобы установить вид сигнала при оповещении поступления сообщения необходимо войти в **Menu,6 «Settings»** нажать «OK», выбрать «2,Message Settings» нажать «OK», выбрать «1,Message Alert» и нажать «OK», выбрать мелодию для каждого вида сообщений выбрать и нажать «OK».

Для того чтобы установить громкость звукового оповещения при поступлении сообщения, войти в **Menu,3 «Sound»** нажать «OK», выбрать «3,Sound Volumes» нажать «OK», выбрать «Message» и с помощью   кнопок джойстика выбрать уровень громкости, нажать «OK».

Настройка звукового оповещения

Для выбора мелодии при поступлении вызова войти в **Menu,3 «Sounds»** нажать «OK», выбрать пункт «1,Select Ringtone» нажать «OK», выбрать интересующий раздел нажать «OK», выбрать мелодию, нажать «OK».

Для установки мелодии из числа закаченных через WAP- портал при поступлении вызова, войти в **Menu,3 «Sounds»** нажать «OK», выбрать пункт «1,Select Ringtone» нажать «OK», выбрать «* Live Bell» нажать «OK», с помощью кнопок  джойстика выбрать мелодию и нажать «OK».

Для того чтобы установить громкость звукового оповещения при поступлении звонка, войти в **Menu,3 «Sounds»** нажать «OK», выбрать «3,Sound Volumes» нажать «OK», выбрать пункт «Wake up call» с помощью   кнопок джойстика выбрать уровень громкости, нажать «OK».

Регулировка громкости звонка также выполняется боковой клавишей во время ожидания звонка (не во время разговора).

Регулировка громкости динамика

Выполняется боковой клавишей во время разговора.

Установки на дисплее

Для настройки времени подсветки дисплея войти в *Menu,2 «Screen»* нажать «OK», выбрать пункт «5,Set Lighting» нажать «OK», выбрать «1,Backlight Duration» и нажать «OK», установить время подсветки и нажать «OK».

Для установки картинка на дисплее во время ожидания вызова войти в *Menu,2 «Screen»* нажать «OK», выбрать пункт «1,Idle Display» нажать «OK», выбрать «1,Background Image» нажать «OK», с помощью ◀ ▶ кнопок джойстика выбрать картинку, нажать «OK».

Для установки вида отображения часов на дисплее войти в *Menu,2 «Screen»* нажать «OK», выбрать пункт «1,Idle Display» нажать «OK», выбрать пункт «4,Clock Design» нажать «OK», выбрать вид отображаемых на дисплее часов и нажать «OK».

Фото и видекамера

Для входа в меню камеры, нажать кнопку с правого бока телефона или войти в *Menu,9 «Camera»*.

Для включения фотоаппарата войти в *Menu,9 «Camera»* нажать «OK», выбрать «1,Capture» нажать «OK». Для увеличения картинки использовать ◀ ▶ кнопки джойстика. Для увеличения яркости картинки использовать ⬆ клавиши джойстика. Для использования других дополнительных функций, необходимо при режиме вкл. Фотоаппарата или камеры нажать левую клавишу выбора *Menu*. Используя клавишу-джойстик выбрать желаемые установки при подтверждении выбора клавишей «OK».

Установка будильника

Для того, чтобы установить будильник на оповещение необходимо войти в *Menu,4 «Organizer»* нажать «OK», выбрать пункт «3,Alarm Clock» и нажать «OK», затем нажать левую клавишу выбора *Menu*, выбрать из появившегося списка *New Alarm* нажать «OK», установить время и нажать «OK» - будильник настроен.

Для настройки громкости сигнала оповещения будильника необходимо войти в *Menu,3 «Sounds»* нажать «OK», выбрать пункт «4,Sound Volumes», нажать «OK». Выбрать «2,Alarm» нажать «OK», выбрать пункт «Alert» установить громкость с помощью ◀ ▶ кнопок джойстика и нажать «OK».

Другие функции

Для просмотра календаря войти в *Menu 4, «Organizer»* нажать «OK», выбрать пункт «4,Scheduler Mgt» нажать «OK».

Для пользования калькулятором необходимо войти в *Menu 4, «Organizer»*, выбрать пункт «5,Calculator» нажать «OK» провести все необходимые вычисления и нажать «End» для выхода.

Для установки способа подсветки клавиатуры войти в *Menu,2 «Screen»* нажать «OK», выбрать пункт «5,Set Lighting» нажать «OK», выбрать «2,Button Lighting» нажать «OK», выбрать режим подсветки и нажать «OK».

Для пользования встроенной игрой войти в *Menu,5 «Anycall World»* нажать «OK», выбрать «2, Game» нажать «OK».

Для пользования ресурсами WAP - портала необходимо войти в *Menu,1 «SKT service»* нажать «OK», выбрать пункт «2, Connect to NATE» нажать «OK».

I-Beam – порт

Для передачи мелодий или картинок и других данных другому телефону имеющему такой же порт необходимо войти в *Menu,5 «Anycall world»* нажать «OK», выбрать «6,I-Beam» нажать «OK», выбрать для отправки мелодий «5,Send Melody» и нажать «OK», выбрать «2,Select Melody to Send» нажать «OK», выбрать мелодию и нажать «OK».

Для приема данных необходимо войти в *Menu,5 «Anycall world»* нажать «OK», выбрать «6,I-Beam» нажать «OK», выбрать «1,Receive Mode» нажать «OK».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трёхсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send]-

включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

- Активируется оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареями. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. О нормальном ходе зарядки сигнализирует надпись на дисплее «*Charging...*».

Об окончании зарядки свидетельствует надпись на дисплее «*Charging complete*».

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефон для справок:

Оператор..... /0-533/ 6-22-22

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. **978** - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. **0 533 6 33 33** - автоответчик о состоянии счета

www.idknet.com



