

# SKY IM-5400

## Menu (при нажатии клавиши ◀)

### 1. Sky Sound - настройка параметров звонка

1. **R-Bell** – выбор звукового оповещения о поступлении входящего вызова:
  - **Type** – тип музыкального оповещения.
  - **Volume** – громкость звонка.
  - **Bel/Vib** - звонок/вибратор
  - **Bell Time** – длительность звонка
2. **Group Bell** – выбор звукового оповещения для группы
3. **Slide Type** – установка звукового оповещения открытия/закрытия панели
  - **Slide Open** - открытие панели
  - **Slide Close** – закрытие панели
4. **KeyType** – установка громкости тона нажатия клавиш
  - **Key Tone** – выбор тона нажатия клавиш
  - **Menu Sound** – озвучивание меню
  - **Dialogue Box T** – озвучивание оповещений
  - **Connect Ton** - сигнал о соединении с провайдером
  - **Minute Elaps** - сигнал об окончании каждой минуты разговора
  - **No SVC tone** - сигнал о выходе/входе из зоны
  - **Low Batt Alert** – сигнал о разряженной батарее
5. **Charac** – индивидуальные настройки для каждого звонка или группы
6. **My Bell** - выбор из 3-х типов звонка, загружаемых с внешнего источника;
7. **Vol** – установка громкости для всех звуковых оповещений.
  - **Volume** – громкость наушника
  - **Mambo**– громкость открытия, закрытия панели
  - **Tone** – громкость звука нажатия клавиш
  - **Rcve-B**– громкость звонка
  - **Alarm**– громкость будильника
  - **Msg.** – громкость оповещения о поступлении сообщения
  - **MissCa** – громкость оповещения о пропущенных звонках
  - **Game &** - громкость музыкального сопровождения игр
8. **Misscall Alarm** - напоминание
  - **Set Bell** – тип напоминания
  - **Bell Type** – тип звонка
  - **Volume** – громкость звонка

### 2. Sky View – настройка интерфейса

1. **Standby Mode** - заставки
  - **Self Design** – собственный дизайн
  - **Image** – заставки, загружаемые с внешнего источника
2. **MenuType** – тип оформления меню
3. **Set Image** – установки картинок
  - **In Call** – картинка при поступлении входящего вызова
  - **Power On** – картинка при включении терминала
  - **Power Of** – картинка при выключении терминала
  - **Nate Mode**– картинка при соединении с провайдером
4. **My Image** - выбор картинок, загружаемых с внешнего источника;
5. **Character-T** – выбор шрифта
6. **backlight** – регулировка подсветки экрана
7. **Adj. Contrast** - регулировка контрастности экрана

### 3. Organize - Ежедневник

1. **Cale/Scheduler** - Календарь с уведомлением

2. **M-Call** - Будильник
3. **Alar** - Запись заметки с уведомлением
4. **A-Answer** – Автоответчик
  - **Set A-Answer** – настройки автоответчика
  - **Memo Rec/Play** – запись автоответа
5. **Memo** - Запись заметок
6. **Calcul** - Калькулятор
7. **Organize** - ежедневник
8. **Stopwach** - секундомер
9. **W-Time** - Часовые пояса

### 4. Game

1. Brain Force
2. Sky Soccer

### 5. Sky Setup – настройки терминала

1. **Auto Fun** – установки авто набора
    - **Auto Redial** – повтор набора номера
    - **HadsFree**– установка гарнитуры «свободные руки»
    - **Ear Mic**– установка микрофона
    - **Auto Area**– автоопределение зоны при роуминге
  2. **Option** - установки
    - **Close Flip Answe**
    - **Character Size** – размер шрифта
  3. **Lock** – доступ пароль
    - **Function** – доступ к настройкам
    - **Informati** – доступ к информации о звонках, записях и т.д.
  4. **Password** – смена пароля
  5. **CallTime** – время звонков
    - **Last CallTime** – время последних звонков
    - **Tot CallTime** – общее время звонков
    - **Tot C- Time** - общее время
  6. **Data Conn. Set** – не используется
  7. **Select Syst** - не используется
  8. **S/W Ver.** – версия
  9. **Nate Setup** – установки сети
- \* **Reset Book** – очистка записной книги  
# **Reset System** - не использовать

### 6. Sky Conn - настройки соединения (не использовать)

## Phonebook - Записная книга (при нажатии клавиши ▶)

1. **By SPEED** - быстро (быстрый поиск по записной книжке):
  - **All Name** – все имена
  - **None** – по алфавиту
2. **By Name** - по имени
3. **By Phonebook** - по номеру
4. **Input Book** - создание записи
5. **011 VAS** - список служебных кодов
6. **Edit Speed Dial** – изменение номера ячейки ускоренного набора
7. **Edit Grou** - редактирование группы
8. **My Info** - информация о номере владельца