

Инструкция по настройке терминалов для работы в сети 5G

(для владельцев телефонов с поддержкой 5G)

Уважаемый абонент, для проведения тестирования работы сети 5G в центре Тирасполя, на территории Екатерининского парка, Вам необходимо провести следующие настройки Вашего мобильного терминала:

iPhone

1. Перезагрузить телефон (только для физической SIM-карты, телефон с eSIM перезагружать не нужно)
2. Переключить sim меню

Настройки - Sim-программы – Network Selection – выбрать пункт IDC 5G

3. Проверить настройки телефона

Настройки – Сотовая связь – Параметры – включить “Роуминг данных”

Настройки – Сотовая связь – Параметры – Голос и данные – выбрать “5G автоматически” и включить “VoLTE”

Настройки – Сотовая связь – Параметры –Расход данных – Выбрать “Больше данных по сети 5G”

4. Если не работает, то сброс настроек сети и повторить вышеописанные действия, для этого:

Настройки-Основные-Перенос или сброс iPhone-Сбросить-Сбросить настройки сети

Android

Для данного типа терминалов необходимо проверить настройку режима сети, для этого:

Huawei

Настройки – Мобильная сеть - Мобильная передача данных – Предпочтительный тип сети для SIM карты от IDC – выбрать “Авто NR/LTE/WCDMA/GSM

One plus

Настройки - Мобильная сеть – выбрать активную IDC SIM карту - Предпочтительный тип сети - выбрать 5G/4G/3G/2G(авто)

Xiaomi

Настройки - Сим карты и мобильные сети - выбрать активную IDC SIM карту - Настройки сим карт - Предпочтительный тип сети – выбрать “Предпочтительно 5G”